Esterilizador a Vapor Modelo: HI VAC MX II Código: 130040023

Versão / Revisão: 1.000

Folha: 1 de 25



ESTERILIZADOR **BAUMER**

Registro ANVISA nº: 10345500099

Modelo: HI VAC MX II

MANUAL DE MANUTENÇÃO

Código

Modelo Fabricado em

Núm. Série

Baumer - Compromisso com a saúde
Responsável Técnico: Eng. Sérgio Yukio Koseki
CREA-SP: 0601577094 - Cart: 157709/D
Início da Responsabilidade Técnica: 31/01/1994
Fabricado e Distribuído por Baumer S.A.
Divisão STIC - Esterilização e Controle de Infecção
Av. Pref. Antonio Tavares Leite, 181 • Parque da Empresa
Caixa Postal 1081 • 13803-330 • Mogi Mirim • SP • Indústria Brasileira

E-mail: <u>baumer@baumer.com.br</u>



Esterilizador a Vapor Modelo: HI VAC MX II Código: 130040023 Versão / Revisão: 1.000

Folha: 2 de 25

Parabéns!

Você adquiriu um produto Baumer e estamos empenhados em corresponder a sua confiança.

Para garantir a melhor performance de seu produto leia atentamente e siga as instruções contidas neste Manual.

Ressaltamos que as fotos, figuras e desenhos são ilustrativos, estando sujeitos a variações sem notificação prévia.

A Baumer S.A. considera-se responsável pela segurança, confiabilidade e desempenho de seu produto desde que:

- A instalação a ponto, as modificações e os reparos sejam executados somente por um agente autorizado da Baumer S.A.:
- Os pontos de suprimentos estejam de acordo com o Manual de Instalação;
- O produto seja utilizado de acordo com os Manuais de Usuário, de Instalação e de Manutenção.

A Baumer S.A. não se responsabiliza por danos causados durante o transporte de seu produto.

É de responsabilidade do Comprador a sua conferência no ato da entrega, acionando imediatamente a transportadora em caso de danos.

Caso decida utilizar pessoal especializado para desembalar o produto, podemos prestar o serviço através de nossa rede de agentes, filiais, ou da Divisão de G.P.V. - Gestão Pós-Venda. Consulte-nos sobre preços e condições.

Também oferecemos opções de Contrato de Manutenção Preventiva (CMP) e suporte técnico especializado, o que proporciona o prolongamento da vida útil de seu produto, maior tranquilidade e a certeza de um perfeito funcionamento a baixo custo.

Colocamo-nos à sua disposição para mais esclarecimentos e esperamos que você possa usufruir de seu produto por muitos anos.

De acordo com a política de contínuo desenvolvimento, a Baumer S.A. reserva-se ao direito de efetuar, sem notificação prévia, modificações no produto mencionado neste documento.

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em sistema de recuperação de informações, nem transmitida sob nenhuma forma ou por nenhum meio, seja eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou de qualquer outro modo, sem a autorização prévia da Baumer S.A..

Esterilizador a Vapor Modelo: HI VAC MX II Código: 130040023

Versão / Revisão: 1.000

Folha: 3 de 25

Sumário

1.	. Introdução	4
	Normas aplicáveis:	4
2	. Termo de Garantia Limitada Baumer	5
_	I. Apresentação:	
	II. Prazo da Garantia:	5
	III. Condições da Garantia Limitada:	
	IV. Responsabilidades do Comprador:	
	V. Exclusões:	5
	VI. Limitações de Responsabilidade do Fabricante:	6
	VII. Garantias Adicionais:	б
3.	. Manutenção	
	Comando:	
	Funcionamento manual:	
	Rotina de calibração dos sensores:	
	Indicações de falhas (alarmes):	15
4	. Limpeza	17
5.	. Peças e Reposições	18
6	. Símbolos Gráficos	20
7	. Problemas e Soluções	21
•		
8	. Esquema Elétrico	23
9.	. Esquema Hidropneumático	23
1	0. Vista Explodida	23
1	1. Descarte do Produto	23
1:	2. G.P.V Gestão Pós-Venda	24



Esterilizador a Vapor Modelo: HI VAC MX II Código: 130040023 Versão / Revisão: 1.000

Folha: 4 de 25

1. Introdução

O Esterilizador Baumer - modelo HI VAC MX II é utilizado para esterilização de material poroso empacotado, instrumentais e utensílios empacotados ou não, vidros, luvas, seringas, borrachas e líquidos em frascos de vidro com fechamento ventilado, conforme descrição técnica do material a ser esterilizado fornecida pelo fabricante do mesmo. O comando permite a definição de até nove ciclos distintos, dos quais cinco são pré-definidos e dois ciclos fixos programados de fábrica.

O processo de esterilização ocorre pela remoção de ar por alto vácuo pulsante utilizando como agente esterilizante vapor saturado sobpressão, opcionalmente pode ser fornecido com o processo de esterilização de baixa temperatura a vapor e formaldeído, porém o comprador deve consultar a legislação no país de destino quanto à utilização de formaldeído. Apresentando modelos padrões com capacidades distintas visando atender as necessidades do cliente. O esterilizador destina-se ao setor CME (Central de Material e Esterilização) de hospitais, laboratórios médicos e industriais, opcionalmente os ciclos especiais para Laboratório de Controle de Qualidade e áreas de produção industriais podem ser fornecidos.

Normas aplicáveis:

- EN 285:2006 Sterilization Steam sterilizers Large sterilizers.
- NBR 11816:2003 Esterilizadores a vapor com vácuo, para produtos de saúde.
- ISO 17665-1:2006 Sterilization of health care products Moist heat Part 1: Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices.
- ISO 17665-2:2009 Sterilization of health care products Moist heat Part 2: Guidance on the application of ISO 17665-1
- NBR ISO 17665-1: 2010 Esterilização de produtos para saúde Vapor Parte 1: Requisitos para o desenvolvimento, validação e controle de rotina nos processos de esterilização de produtos para saúde
- IEC 61010-1:2001 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use Part 1: General requirements.
- IEC 61010-2-040:2005 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use Part 2 040: Particular requirements for sterilizers and washer-disinfectors used to treat medical materials.
- IEC 61326-1:2005 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use EMC requirements Part 1: General requirements.
- EN 14180:2003 Sterilizers for medical purposes Low temperature steam and formaldehyde sterilizers Requirements and testing.
- NBR 15659:2009 Esterilização de produtos para saúde Esterilizadores de vapor a baixa temperatura e formaldeído Requisitos e métodos de ensaio.
- ASME, Section VIII, Division I ASME Boiler and pressure vessel code.
- NR 13:1997 Caldeiras e Vasos de Pressão.

O Esterilizador HI VAC MX II atende os requisitos da Norma IEC 61326-1:2005 referente à compatibilidade eletromagnética, não causando interferência acima dos limites estabelecidos pela Norma bem como sendo imune a interferências causadas por outros equipamentos.

Não instalar o Esterilizador HI VAC MX II na mesma rede de alimentação que equipamentos que não atendam as normas de Compatibilidade Eletromagnética.

A pedido do cliente e às suas expensas, uma organização credenciada poderá fornecer atestado de conformidade e/ou validação.

Esterilizador a Vapor Modelo: HI VAC MX II Código: 130040023 Versão / Revisão: 1.000

Folha: 5 de 25

2. Termo de Garantia Limitada Baumer

I. Apresentação:

Este termo estabelece as condições de garantia limitada do Produto BAUMER ao Comprador original.

O Comprador deve cumprir os requisitos de instalação, operação e manutenção, conforme constam dos Manuais de Instalação, Operação e Manutenção, recebidos no ato da compra e com a entrega do Produto.

II. Prazo da Garantia:

A garantia inicia-se a partir da emissão da Nota Fiscal de venda e tem os seguintes prazos de duração:

- 13 (treze) meses contra defeito de fabricação para partes gerais, não indicadas em garantia específica;
- 6 (seis) meses para material elétrico / eletrônico (fiação, micros, pressostato, filtros, alarmes, campainhas, válvulas, comandos, conexões, resistências, reparo de válvulas, transdutores de pressão);
- 90 (noventa) dias para componentes de aquecimento (lâmpadas, material de desgaste normal pelo uso do Produto, como guarnições, mangueiras, borrachas, plugs de plástico);
- 5 (cinco) anos para vasos de pressão (câmara interna e externa e caldeira de geração de vapor), exceto para as lâmpadas e mesas cirúrgicas;
- 6 (seis) meses para vedações hidráulicas;
- 3 (três) meses para as membranas, desde que a análise de água de alimentação tenha sido aprovada pela Baumer S.A..

III. Condições da Garantia Limitada:

- A Baumer S.A. garante que seus Produtos são livres de defeitos nos materiais e na fabricação pelo período supra mencionado, o qual se inicia na data de emissão da Nota Fiscal;
- Caso um Produto, durante o período de garantia aplicável, apresente defeito coberto pela garantia e por fato comprovadamente imputável à Baumer S.A. será reparado a seu exclusivo critério, respeitada a legislação vigente;
- A Baumer S.A. não garante que a operação de qualquer Produto seja ininterrupta ou livre de erros;
- O local de instalação do Produto deve estar de acordo com os requisitos descritos no Manual de Instalação, recebido pelo Comprador no ato da compra.

IV. Responsabilidades do Comprador:

Para a validade da garantia o Comprador se obriga a:

- instalar os pontos de energia elétrica, vapor, ar comprimido e água, bem como manter o ambiente físico arejado e adequado, de acordo com o que consta dos Manuais de Instalação, Operação e Manutenção do Fabricante:
- comprovar as manutenções preventivas, indicadas no Manual de Manutenção, por meio de registros;
- utilizar peças e/ou componentes originais para o Equipamento, ou seja, somente aqueles fornecidos pela Baumer S.A.;
- não permitir intervenções por agentes técnicos não autorizados para reparos, aplicações e instalações de componentes adicionais;
- devolver formalmente ao departamento técnico da Baumer S.A. (fábrica Mogi Mirim), através de seu agente autorizado, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, os componentes e/ou peças substituídos em garantia.

V. Exclusões:

Os seguintes itens, entre outros compatíveis com o ora exposto, não estão cobertos pela garantia:

- Componentes externos ao Produto;
- Materiais de limpeza, conservação e desgaste normal pelo uso;
- Papéis e vidros;
- Mão de obra de manutenção preventiva;
- Ensaios de qualificação e de validação de processos;
- Aferição e calibração periódicas dos instrumentos de medição e controle;



Esterilizador a Vapor Modelo: HI VAC MX II Código: 130040023 Versão / Revisão: 1.000

Folha: 6 de 25

- Atualização de software do controlador (quando for o caso), exceto nos casos em que as falhas comprovadas do programa prejudiquem as condições de operação e segurança;
- Despesas de viagem e estadias do técnico, fretes, embalagens e seguro;
- Custos com terceirização de processos em função de manutenções corretivas e preventivas;
- Danos causados por falhas nos suprimentos de água, energia elétrica (interrupção, sub ou sobre tensão, transientes) ou de deficiência no aterramento;
- Danos causados por mau uso, abuso, queda, negligência, imprudência ou imperícia;
- Danos causados por armazenamento ou uso em condições fora das especificações contidas nos Manuais;
- Danos causados por equipamentos que produzam ou induzam interferências eletromagnéticas ou ainda por problemas de instalação elétrica em desacordo com os Manuais de Instalação, Operação e Manutenção;
- Danos causados por acessórios e Produtos de terceiros adicionados a um Produto comercializado pela Baumer S.A.;
- Danos causados por violação do Produto, tentativa de reparo ou ajuste por terceiros não autorizados pela Baumer S.A.;
- Danos causados por agentes da natureza, como descargas elétricas (raios), inundações, incêndios, desabamentos, terremotos, etc;
- Perdas e danos causados pelo Produto ou por desempenho do Produto, inclusive, mas não limitado, a lucros cessantes, perdas financeiras e limitações de produtividade, resultantes dos atos relacionados a hipóteses de não cobertura desta garantia;
- Danos causados ao Produto instalado após o vencimento dos prazos de garantia acima descritos;
- Danos causados ao Produto decorrentes do transporte.

VI. Limitações de Responsabilidade do Fabricante:

- As obrigações assumidas pela Baumer S.A. em conseqüência deste Termo de Garantia limitam-se às expressamente aqui incluídas;
- As soluções fornecidas neste Termo de Garantia são as únicas e exclusivas oferecidas ao cliente;
- Sob hipótese alguma a Baumer S.A. será responsável por quaisquer danos diretos, indiretos, inclusive lucros cessantes, especiais, incidentais ou conseqüências, seja baseado em contrato, ato lícito, prejuízo ou outra teoria legal;
- Em nenhuma circunstância, a responsabilidade da Baumer S.A. por danos materiais excede o limite máximo do preço do Produto que tenha causado tal dano.

VII. Garantias Adicionais:

As garantias estendidas e/ou especiais serão objeto de negociação, à parte, entre a Baumer S.A. e o Comprador. Após a contratação, serão registradas em contrato de fornecimento específico para tal finalidade.

3. Manutenção

O procedimento de manutenção de qualquer equipamento é de vital importância para garantir a qualidade do processo e a longevidade do produto, e deve ser considerado pela instituição como um fator econômico, assim como a aquisição e uso do equipamento.

Conceito de manutenção:

São todas as ações necessárias para manter um equipamento ou sistema em operação ou para restituí-lo ao funcionamento. A manutenção inclui conservação, reparo, modificação, revisão, inspeção e determinação da eficiência do trabalho.

Nos produtos da Baumer S.A., pelo menos duas modalidades de manutenção devem ser previstas: a manutenção corretiva e preventiva.



Esterilizador a Vapor Modelo: HI VAC MX II Código: 130040023 Versão / Revisão: 1.000

Folha: 7 de 25

Manutenção corretiva:

É a execução de tarefas de manutenção não planejadas para restaurar a capacidade de funcionamento de um equipamento ou sistema danificado ou que funciona mal. Economicamente, a manutenção corretiva pode equivaler à perda de recurso não planejado, dada a sua natureza aleatória.

Um bom programa de manutenção preventiva deve contemplar todas as atividades necessárias para manter o equipamento em plena operação pelo intervalo de tempo programado entre as intervenções.

Manutenção preventiva:

Consiste não só na limpeza e inspeção, mas também na troca programada de peças que tenham seu tempo de vida útil estimado, evitando a sua quebra durante o uso. A troca programada de componentes sujeitos a desgaste mantém o equipamento em operação dentro dos parâmetros adequados de qualidade e performance.

A rede de representantes da Baumer S.A. está apta no sentido de oferecer programas exclusivos de manutenção preventiva aos nossos clientes em condições especiais, mesmo durante o período de garantia do produto.



Atenção: Os procedimentos de manutenção preventiva não estão contemplados na garantia e, inclusive a não observância destes poderá anular a garantia do produto.

Nota: Conforme regulamentações da ANVISA (ou consulte regulamentação específica para o país de destino) o teste biológico deve ser executado ao término de todas as manutenções preventivas e corretivas.

Imprescindível: Durante os procedimentos de manutenção, testes de esforço e/ou exames de funcionamento por técnicos credenciados, a área ao redor do equipamento deve estar isolada, sem a presença de usuários. Somente o técnico responsável deve estar na área limitada. A demonstração dos trabalhos executados e a liberação do isolamento se darão, após a conclusão dos procedimentos.

Semanalmente:

- Realizar a limpeza das superfícies internas da câmara de esterilização, estando fria e não utilizando-se, de ferramentas cortantes ou palha de aço. Se a câmara apresentar material incrustado, proceda a limpeza com ACTS® (Código Baumer ER-501).
- Remover a grelha do dreno, limpando fiapos ou qualquer outro tipo de material que possa causar obstrução ou entupimento.
- Lubrifique a(s) guarnição(ões) de vedação das portas utilizando o lubrificante especial para guarnições (código Baumer 86429 ou graxa GLC 346), ao primeiro ciclo com a máquina fria, aplicando o lubrificante por toda a extensão da canaleta.
- Examinar as indicações dos instrumentos do painel do esterilizador. Os instrumentos devem esta indicando a pressão atmosférica.
- Examinar o elemento do filtro de água e substituir se necessário.
- Examinar as resistências quanto a sua limpeza.

Mensalmente:

- Nos dois primeiros meses, reapertar os contatores da bomba de vácuo e das resistências do gerador.
- Examinar a válvula de segurança quanto a eventuais vazamentos. Acionar uma ou duas vezes a haste, promovendo escape de vapor sobpressão para verificar o não colamento da guarnição em sua sede.
- Examinar toda a tubulação de água e vapor, observando a presença de eventuais vazamentos.
- Realizar a limpeza das resistências do gerador de vapor, utilizando uma escova de aço. Através das verificações semanais pode ser detectada a necessidade desta limpeza a intervalos de tempos menores.
- Quando o suprimento de água tiver alto teor de calcário (água dura), e esta não for tratada, deve-se lavar a bomba.
- Reapertar todas as conexões elétricas do painel de controle e conexões das válvulas.
- Verificar as condições das guarnições da porta.

Esterilizador a Vapor Modelo: HI VAC MX II Código: 130040023 Versão / Revisão: 1.000

Folha: 8 de 25

Trimestralmente:

- Limpar a câmara do gerador de vapor com produto desincrustante. Enxaguar pelo menos três vezes com água limpa para câmara estar pronta para uso novamente, conforme instruções em "Limpeza e Desinfecção".
- Substituir o filtro de entrada de ar, localizado na lateral direita do equipamento, posição superior à direita.
 Para esta operação, não é necessário o uso de qualquer ferramenta, basta soltar e apertar com a mão (trimestralmente ou a cada 300 ciclos).
- Verificar o ajuste das portas.
- Efetuar limpeza da impressora e trocar a fita.
- Trocar o assento das válvulas pneumáticas.
- Substituir o elemento do filtro de água. Através das verificações semanais, pode ser detectada a necessidade desta substituição em intervalos de tempo menores.

Anualmente:

- Trocar as guarnições do grupo gerador.
- Efetuar a aferição e calibração dos instrumentos de medição e controle (temperatura e pressão).
- Efetuar a reavaliação do processo para assegurar a repetibilidade de equipamento.
- Recomenda-se que o processo de revalidação seja executado em todas as suas fases, como a verificação das condições de comissionamento, análise de distribuição térmica do esterilizador (qualificação térmica), estudo de penetração de carga (validação) e treinamento dos operadores. Tais procedimentos, além de assegurarem a longevidade do produto, garantem aos responsáveis pelo processo a total segurança e qualidade dos procedimentos adotados, com evidências documentadas da sistemática.

Outras recomendações:

- Trocar a válvula de segurança por uma nova a cada dois anos.
- Efetuar o ensaio hidrostático da câmara a cada cinco anos.

Cuidados com a(s) guarnição (ões):

- A vida útil de uma guarnição é diretamente proporcional à intensidade de uso do esterilizador (número de horas em funcionamento, número de ciclos por dia e cuidados de lubrificação).
- Nunca utilize vaselina líquida como lubrificante. A eficiência de lubrificação é baixa, pois tal lubrificante é removido facilmente pelo calor e compromete a estabilidade da guarnição.
- Recomendamos a utilização de graxa de silicone especialmente desenvolvido para a Baumer S.A., comercializado em frascos de 500 ml (código Baumer 86429 ou graxa GLC 346), utilizando um pequeno pincel ou as próprias mãos.
- Lubrificar semanalmente.
- Lubrificar as bordas da canaleta em toda a sua extensão e não o fundo.
- Ao remover a guarnição para limpeza, nunca utilize ferramentas cortantes ou pontiagudas, como chave de fenda, faca, garfo ou outro instrumento qualquer. Utilize espátula especial de ponta curva (código Baumer 86428).
- Nunca remova uma guarnição quente, pois ela poderá romper na emenda.
- Para retirada da guarnição, posicione a espátula entre a canaleta e a guarnição, puxando-a para fora até que se solte completamente da canaleta da câmara. Remova toda a guarnição da canaleta e lubrifique-a com a graxa de silicone especial (não é necessário lubrificar a canaleta da câmara). Para realizar a colocação da guarnição no equipamento, coloque a emenda na parte superior central, encaixando primeiramente as porções retas verticais e horizontais e posteriormente os cantos. Este procedimento deve ser seguido, tanto para a troca de guarnição, como para os cuidados de manutenção preventiva sugerida neste manual.



Atenção:

Os parâmetros de manutenção podem ter a sua periodicidade alterada em função da qualidade dos suprimentos e fregüência de utilização do equipamento.

Esterilizador a Vapor Modelo: HI VAC MX II Código: 130040023

Versão / Revisão: 1.000

Folha: 9 de 25

Comando:

O Esterilizador Baumer - modelo HI VAC MX II possui funções nas teclas da tela do comando destinadas aos procedimentos de manutenção "ON LINE" pela equipe de manutenção.

Abaixo descrevemos as principais funções:

PROGRAMAR

Ao ser acionado, dá acesso às mudanças dos parâmetros do ciclo correspondente. Este acesso só é possível por meio de senha.

CICLOS

Ao ser acionado, permite escolher novo tipo de ciclo.

STATUS

Ao ser acionado, visualiza os parâmetros do ciclo correspondente.

CONFIG

Só deverá ser acionado por pessoal técnico treinado. Permite acesso (por meio de senha) à calibração de sensores de temperatura, valores dos parâmetros da válvula PID e hora.

OPERAÇÃO MANUAL

Ao ser acionado, permite operar manualmente as diversas saídas do PLC. Acesso por meio de senha.

ABORTA

Ao ser acionado, habilita o operador a abortar o ciclo.

GRÁFICO

Ao ser acionado mostra os valores instantâneos dos sensores de temperatura e pressão.

Funcionamento manual:

O produto foi projetado para operar de forma totalmente automática. Para auxiliar a manutenção e verificar o correto funcionamento dos acionamentos, o produto pode ser operado manualmente, através de senha de acesso especificada pelo supervisor.



No menu início de ciclo entre na opção "CONFIG".



A tela com as opções "SUPERVISOR", "SENHA" e "FABRICA" será aberta. Selecione a opção "FABRICA".

Para operação manual, pressione a tecla "OPERAÇÃO MANUAL". O menu de operação manual somente pode ser acessado por usuários que possuem nível habilitado para a operação OP3.

O comando irá solicitar a entrada de uma senha. Informe a senha através do teclado numérico. Pressione a tecla "ENTER" (tecla para confirmar entrada de dados) para terminar.

O esterilizador estará habilitado para funcionamento manual. O acionamento dos sistemas pode ser feito individualmente ou de maneira simultânea.



Esterilizador a Vapor Modelo: HI VAC MX II Código: 130040023

Versão / Revisão: 1.000

Folha: 10 de 25






O comando só estará disponível se ocorrer a seguinte condição: o ciclo não estiver em execução.



Atenção: As telas são meramente ilustrativas apresentando variações devido às configurações de opcionais solicitados no ato da compra.

SISTEMA DE **VÁCUO**

Acessa a operação manual do sistema de vácuo.



Para retornar a tela principal de "OPERAÇÃO MANUAL" e acessar outras funções pressione a tecla "SAIR".

SISTEMA DE **VAPOR**

Acessa a operação manual do sistema de vapor.



Para retornar a tela principal de "OPERAÇÃO MANUAL" e acessar outras funções pressione a tecla "SAIR".

DIVERSOS

Acessa a operação manual de funções diversas.



Para retornar a tela principal de "OPERAÇÃO MANUAL" e acessar outras funções pressione a tecla "SAIR".



Esterilizador a Vapor Modelo: HI VAC MX II Código: 130040023 Versão / Revisão: 1.000

Folha: 11 de 25

SISTEMA DE PORTAS

Acessa a operação manual do sistema de portas.



Para retornar a tela principal de "OPERAÇÃO MANUAL" e acessar outras funções pressione a tecla "SAIR".

FORMALDEÍDO

Acessa a operação manual de formaldeído.



Para retornar a tela principal de "OPERAÇÃO MANUAL" e acessar outras funções pressione a tecla "SAIR".



Terminada a execução manual, pressione "RETORNAR" na tela principal de "OPERAÇÃO MANUAL", todas as interferências realizadas manualmente serão desconsideradas, habilitando o esterilizador ao funcionamento automático.

Rotina de calibração dos sensores:



Para "CALIBRAÇÃO DOS SENSORES", ligue o esterilizador e entre com a senha de acesso. Para realizar esta operação, o usuário deve ser habilitado no nível em OP3.



Esterilizador a Vapor Modelo: HI VAC MX II Código: 130040023 Versão / Revisão: 1.000

Folha: 12 de 25



A tela "HABILITAR IMPRESSORA" será exibida, pressione em "CONFIRMAR".

Selecione o ciclo de esterilização desejado e pressione a tecla "CONFIRMAR".



No visor será mostrada a tela "SELEÇÃO DE PROGRAMA" pressione no campo específico para selecionar o ciclo desejado (No caso de dúvida, consulte "MENU". Pressione a tecla "MENU" que permitirá visualizar os números correspondentes aos ciclos.).



Aparecerá a tela "CÓDIGO DE CARGA". Para a não utilização do código de carga apenas tecle em "CONFIRMAR". Caso queira digitar o código da carga, pressione no campo específico, localizado acima da tecla "CONFIRMAR". Após digitar o código de carga e confirmado, pressione em "CONFIRMAR" para prosseguir.



Surgirá a tela "INÍCIO DE CICLO". Para entrar na opção configuração, pressione "CONFIG".



A tela com as opções "SUPERVISOR", "SENHA" e "FABRICA" será aberta. Selecione a opção "SUPERVISOR".

Esterilizador a Vapor Modelo: HI VAC MX II Código: 130040023 Versão / Revisão: 1.000

Folha: 13 de 25



A tela com as opções de "CALIBRAÇÃO SENSORES", "DATA E HORA" e "NOME DA EMPRESA" será aberta.



Selecione a opção "CALIBRAÇÃO SENSORES" e entre com a senha de acesso (Somente é permitido o acesso aos usuários cadastrados como OP3.).



A tela com as opções de "TEMPERATURA", "PRESSÃO", "CONTROLE" e "TROCADOR" será aberta.

A opção "TEMPERATURA" permite a calibração dos sensores TCI, TPR, TTS e TCD do esterilizador.

Para realizar a calibração dos sensores de temperatura será necessária a utilização de um forno de calibração ajustado em uma temperatura de referência para comparação. Proceder conforme abaixo para efetuar a calibração dos sensores de temperatura:

- Ligar o Forno de Calibração e Inserir o Sensor a ser calibrado.
- Ajustar a temperatura do Forno de Calibração em 134°C ± 0,5°C.
- Verificar a leitura do sensor a ser calibrado com a indicação do forno de calibração.
- Caso haja diferença de temperatura, ajustar conforme abaixo.
- Calcular a diferença entre a leitura do Sensor a ser calibrado e o Forno de Calibração.
- O valor encontrado deverá ser incrementado, se o resultado acima for positivo, ou decrementado, caso seja negativo, do fator padrão de ajuste, que é de 15,0.
- Para ajustar pressionar sobre o parâmetro a ser modificado, inserir o valor desejado e confirmar com a tecla "ENTER".
- Verificar novamente a leitura do comando com a indicação do forno e se necessário ajustar novamente.
- Para sair pressionar os botões de "RETORNAR".



A opção "PRESSÃO" permite a calibração dos transdutores de pressão PCI e PCE.

Utilize as opções de calibração PCI e PCE para ajuste dos transdutores de pressão.

Esterilizador a Vapor Modelo: HI VAC MX II Código: 130040023 Versão / Revisão: 1.000

Folha: 14 de 25

Para realizar a calibração dos transdutores de pressão será necessária a utilização de um calibrador pneumático com range de 0 a 5 bar absoluto e precisão de 0,0001 bar. Proceder conforme abaixo para efetuar a calibração dos transdutores de pressão:

Calibração da câmara interna:


- Conectar o calibrador de pressão ao transdutor da câmara interna.
- Despressurizar o calibrador utilizando a válvula de alivio da bomba de pressão e ajustar a pressão do calibrador para 0,400 bar e pressionar a tecla "ZERO".
- Inserir com o auxilio da bomba de pressão 2,500 bar no calibrador de pressão e pressionar a tecla "SPAM".
- Repetir os ajustes de "ZERO" e "SPAM" três vezes.

Calibração da câmara externa:

- Desconectar o calibrador de pressão do transdutor da Câmara Interna e conectar na Câmara Externa.
- Pressionar o botão "RETORNAR" e em seguida o botão "Calibração PCE".
- Despressurizar o calibrador utilizando a válvula de alivio da bomba de pressão e ajustar a pressão do calibrador para 0,400 bar e pressionar a tecla "ZERO".
- Inserir com o auxilio da bomba de pressão 2,500 bar no calibrador de pressão e pressionar a tecla "SPAM".
- Repetir os ajustes de "ZERO" e "SPAM" três vezes.
- Para sair pressionar os botões de "RETORNAR".



A opção "CONTROLE" permite habilitar ou desabilitar a utilização da válvula PID.



Utilize as opções do campo programado para alterar os parâmetros da válvula PID, quando utilizada.

Pressione em "RETORNAR" para voltar ao menu principal.



A opção "TROCADOR" permite a programação da temperatura em que a água entrará no funcionamento do trocador de calor. Um teclado numérico será aberto para digitação do valor.

Utilize as opções "RETORNAR" para voltar ao menu principal.



Esterilizador a Vapor Modelo: HI VAC MX II Código: 130040023 Versão / Revisão: 1.000

Folha: 15 de 25

Indicações de falhas (alarmes):



O Esterilizador Baumer – modelo HI VAC MX II possui uma lógica de controle extremamente funcional, de modo a não permitir que ações ou parâmetros estejam fora das faixas ou condições necessárias, o que torna esse produto extremamente confiável durante o ciclo de esterilização.

Os alarmes do esterilizador podem ocorrer em diferentes circunstâncias ou fases do processo.

Os alarmes se distinguem dos demais parâmetros por serem apresentados na tela piscando de forma intermitente.

Veja abaixo os principais alarmes e suas causas e soluções:

ALARME	CAUSA	PROCEDIMENTO
Falha no Pressostato de Vapor:	 Disjuntores do comando do gerador desligados. Falha na alimentação de água para o gerador. Resistências de aquecimento queimadas. 	 Ligar os disjuntores do comando do gerador. Verificar o abastecimento de água para o gerador. Substituir as resistências.
Falha no Pressostato de Ar:	 Falha na alimentação de ar comprimido. 	Verificar fornecimento de ar comprimido.
Falha no Pressostato de Ar da Canaleta do Lado de Carga:	 Falha na alimentação de ar comprimido da canaleta . Falha na válvula de ar da canaleta Vazamento de ar na guarnição 	 Verificar fornecimento de ar comprimido. Verificar válvula solenóide da canaleta Verificar Guarnição da porta
Falha no Pressostato de Ar da Canaleta do Lado de Descarga:	 Falha na alimentação de ar comprimido da canaleta . Falha na válvula de ar da canaleta Vazamento de ar na guarnição 	 Verificar fornecimento de ar comprimido. Verificar válvula solenóide da canaleta Verificar Guarnição da porta
Falha no Pressostato de Água da Bomba de Vácuo:	 Falta de água para alimentar a bomba de vácuo. 	 Verificar fornecimento de água para a bomba de vácuo.
Alarme de Sobretemperatura na Esterilização:	 Falha na válvula de alimentação de vapor para a câmara interna. 	 Verificar vazamento de vapor pela válvula da câmara interna.
Alarme de Subtemperatura na Esterilização:	 Válvula de vapor para a câmara interna com defeito. 	 Substituição da válvula de vapor para a câmara interna.
Sobrepressão na Câmara Interna. Desligar o esterilizador.	 Falha no controle da pressão da câmara interna. 	Desligar o esterilizador.
Sobrepressão na Câmara Externa. Desligar o esterilizador.	 Falha no controle da pressão da câmara interna. 	Desligar o esterilizador.



Esterilizador a Vapor Modelo: HI VAC MX II Versão / Revisão: 1.000

Folha: 16 de 25

ALARME	CAUSA	PROCEDIMENTO
Falha no Alcance de Parâmetros:	 Falha no sistema de vácuo. Falha na válvula de vapor da câmara interna. 	 Verificar o funcionamento da bomba de vácuo e da válvula de vácuo da câmara interna. Verificar o funcionamento da válvula de vapor da câmara interna.
Falha no Posicionamento do Frasco de Formaldeído:	 Ciclo de formaldeído iniciado sem o frasco de solução. Frasco de solução vazio. 	 Verificar se o frasco de solução foi colocado no sistema de furação. Trocar o frasco de solução.
Falha na Furação do Frasco de Formaldeído:	 Frasco de solução vazio. Pistão para furação do frasco com defeito. Sensor de indicação de furação com defeito. 	 Trocar o frasco de solução. Substituir o pistão para furação do frasco. Substituir o sensor de indicação da furação do frasco.
Falha no Abastecimento do Reservatório de Água:	 Válvula de entrada de água no reservatório com defeito. 	 Substituir válvula de entrada de água no reservatório.
Falha no Relé Térmico da Bomba de Vácuo:	 Disjuntor motor da bomba de vácuo desligado. Sobrecarga na bomba de vácuo. 	 Rearmar o disjuntor motor da bomba de vácuo. Verificar a corrente elétrica da bomba de vácuo.
Equipamento não possui Sensor TTS	 Tentativa de seleção do sensor TTS sem o esterilizador possuir esse opcional. 	 Não selecionar o sensor TTS ou instalar o opcional.
Botão confirmar pressionado sem Ciclo Selecionado:	 Botão de confirmar seleção de ciclo pressionado sem o ciclo ser escolhido. 	 Escolher ciclo antes de pressionar o botão de confirmar.
Fechar Porta de Descarga:	 Esterilizador energizado com porta de descarga aberta. 	 Pressionar botão fechar porta de descarga.
Fechar Porta de Carga para depois Iniciar o Ciclo:	 Tentativa de iniciar o ciclo com a porta de carga aberta. 	 Fechar a porta para depois iniciar o ciclo.
Vazamento no Reservatório de Água para Solução:	 Vazamento no reservatório. Válvula de drenagem manual do reservatório aberta. 	 Verificar a existência de vazamentos no reservatório e corrigir. Fechar a válvula de drenagem manual do reservatório.
Falha no Leak Test da Câmara Externa:	 Entrada de ar ou vapor para a câmara externa. 	 Verificar conexões e válvulas da câmara externa.
Falha no Leak Test da Câmara Interna:	 Entrada de ar ou vapor para a câmara interna. 	 Verificar conexões e válvulas da câmara interna.



Esterilizador a Vapor Modelo: HI VAC MX II Código: 130040023 Versão / Revisão: 1.000

Folha: 17 de 25

ALARME	CAUSA	PROCEDIMENTO
Falha no Leak Test do Boiler de Aquecimento:	 Entrada de ar ou vapor para o boiler de aquecimento. 	 Verificar conexões e válvulas do boiler de aquecimento.
Falha no Vaporizador de Formaldeído:	 Válvula de saída de água para a solução com defeito. Sistema de abastecimento da solução entupido. Sistema de aquecimento da solução fechado. Vazamento no boiler de aquecimento. 	 Substituir a válvula de água para a solução. Limpar as mangueiras de conexão do sistema do vaporizador. Abrir válvula do sistema de aquecimento. Verificar e corrigir vazamento no boiler de aquecimento.

4. Limpeza

Limpeza da superfície da câmara:


- Se a câmara apresentar material incrustado, borrife sobre a superfície o desincrustante ACTS® (Código Baumer ER-501). A temperatura da câmara deve ser baixa o suficiente para permitir o contato com as mãos do operador.
- Aguarde de 15 a 20 minutos e esfregue a câmara com escova não metálica (ideal escova com cerdas de nylon). Remova o produto com enxágüe e/ou pano úmido.
- Cuidado para não deixar felpas sobre a superfície.
- O uso freqüente do ACTS® (Código Baumer ER-501), é recomendado para superfícies com excesso de material incrustado.
- Nunca entre dentro da câmara interna com todo o corpo para realizar a limpeza. No caso da impossibilidade da limpeza sem entrar na câmara, certifique-se de que o equipamento esteja desligado.

Limpeza da câmara do gerador:

- Utilize um produto desincrustante ACTS® (Código Baumer ER-501).
- Desligue a alimentação das resistências.
- Retire a flange da bóia.
- Derrame a solução na câmara.
- Monte novamente a flange.
- Deixe a solução pelo tempo estipulado pelo fabricante.
- Realize a drenagem do gerador.
- Ligue o gerador para entrada de água limpa.
- Realize nova drenagem.
- Repita os dois últimos passos por três vezes.

Limpeza da grelha do dreno:

- Puxe-a para cima.
- Limpe a grelha.
- Posicione a grelha novamente no dreno.





Esterilizador a Vapor Modelo: HI VAC MX II Código: 130040023

Versão / Revisão: 1.000

Folha: 18 de 25

5. Peças e Reposições

DESCRIÇÃO	CÓDIGO BAUMER	QUANTIDADE
Acoplamento Relé	55291	01
Bloco Auxiliar Disjuntor Motor	891848	01
Bobina para Impressora	88216	01
Bomba de Vácuo 1,5 CV - 50Hz	891610	01
Bomba de Vácuo 3,0 CV - 50Hz	891705	01
Bomba de Vácuo 3,0 CV - 50Hz – seca	897451	01
Bomba de Vácuo 3,0 CV - 50Hz – duplo estagio	900142	01
Bomba de Vácuo 4,0 CV - 50Hz	891704	01
Bomba de Vácuo 5,0 CV - 50Hz	891706	01
Bomba de Vácuo 5,0 CV - 50Hz – duplo estagio	900143	01
Bomba de Vácuo 1,5 CV - 60Hz	891057	01
Bomba de Vácuo 3,0 CV - 60Hz	891058	01
Bomba de Vácuo 3,0 CV - 60Hz – seca	897332	01
·	897945	01
Bomba de Vácuo 3,0 CV - 60Hz – duplo estagio		
Bomba de Vácuo 4,0 CV - 60Hz	891059	01
Bomba de Vácuo 5,0 CV - 60Hz	891060	01
Bomba de Vácuo 5,0 CV - 60Hz – duplo estagio	900144	01
Borne Neutro 0,5 a 4,0 mm ²	89576	01
Borne Passagem 10 mm²	89535	01
Borne Passagem Duplo	87749	01
Cabo Extensão CLP	890913	01
Campainha Sonalarme 24VCC	88027	01
Cilindro Pneumático 720	901473	02
Cilindro Pneumático 520	901478	02
Cilindro Furador/Trava	894988	02
Conector Terra EK 4/35	87770	01
Contator 24VCC 18 A	55008	01
Disjuntor Monopolar 4 A	891149	02
Disjuntor Motor 13 a 18 A	895385	01
Disjuntor Motor 9 a 14 A	891196	01
Filtro Biológico 0,01 mícron	55372	01
Filtro de Ar Hidrófobo	89521	01
Filtro de Linha	87765	01
Filtro Y 1" BSP Inox	55376	01
Fita para Impressora	87917	01
Fonte Chaveada 24V/ 5A	890835	01
Fonte Impressora	87763	01
Fusível 0,5 A	87756	01
Gerador de Vapor	V0100	01
Guarnição B125 / 255	86345	01
Guarnição B365	80142	01
Guarnição B525/B705	80289	01
IHM Remota TD200	890812	01
IHM Touch Screen TP170B	890813	01
Impressora Térmica	898471	01
Impressora Serial	892739	01
Lâmpada do Botão 24VCC	88359	01
Mangueira vapor ¾" (1m)	108190	01
Manovacuômetro Diâmetro 60 Pressão bar abs	896205	Mínimo 03
Micro Ventilador 220VCA	87369	03
Mini Regulador Pressão	89974	01



Esterilizador a Vapor Modelo: HI VAC MX II Código: 130040023 Versão / Revisão: 1.000

Folha: 19 de 25

DESCRIÇÃO	CÓDIGO BAUMER	QUANTIDADE
Modulo 2E PT100 CLP	890809	02
Modulo 2S Analógico CLP	890811	01
Modulo 4E Analógico CLP	890810	01
Porta Fusível Trilho DIN	87752	10
Pressostato 1 a 10 bar NA	88441	02
Pressostato 0,1 a 1,0 bar NA	88442	02
Processador CLP S7 200	890807	01
Purgador Termodinâmico	45078	02
Registrador Logo Screen 6 canais	895040	01
Reparo Válvula Pneumática 1/2 "	896305	01
Reparo Válvula Pneumática 1"	896306	01
Sensor de Temperatura tipo PT-100	895714	03
Sensor Magnético	55428	01
Sensor PT-100	895953	01
Sensor PT-100 Duplo	895954	01
Transdutor de Pressão Absoluto	896072	02
Trocador de calor por placas	55379	01
Válvula Solenóide NF G 3/8" Inox	894180	01
Válvula Solenóide para Bloco 2/2 NF	895843	01
Válvula Solenóide para Bloco 3/2 NF	895842	01
Válvula de Segurança Total Inox	55147	01
Válvula Pneumática 1/2" BSP NF Inox	55375	04
Componentes em Inox TC		
Válvula Agulha ½" Inox	898233	02
Válvula de Retenção 1" BSP Inox	55378	03
Válvula Pneumática 1" Inox	55268	02
Válvula Pneumática NA 1" Inox	893690	01
Válvula Pneumática TC 1" NF Inox	894717	01
Válvula Pneumática TC 1" NF Inox com Regulagem	894719	01
Válvula Proporcional TC 1" Inox	894718	01
Componentes em Inox rosca		
Válvula Agulha ½" Inox	55377	01
Válvula de Retenção 1/2" BSP Inox	893289	03
Válvula Pneumática ½" NF c/ limitador Inox	894686	02
Válvula Pneumática ½" BSP NA Inox	894275	01
Válvula Pneumática 1" Inox	55268	01
Válvula Proporcional 1/2" Inox	55384	01

Esterilizador a Vapor Modelo: HI VAC MX II Código: 130040023 Versão / Revisão: 1.000

Folha: 20 de 25

6. Símbolos Gráficos

Simbologia utilizada no Esterilizador Baumer – modelo HI VAC MX II:

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	
3	Indica pressão na câmara externa.	
	Indica pressão da câmara interna.	
Indica pressão da entrada de vapor.		
	Indica botão de abertura e fechamento de porta lado descarga (esterilizador com duas portas).	
ETIQUETA	DESCRIÇÃO	
	Etiqueta de identificação de entrada de água.	
○	Etiqueta de identificação de entrada de ar.	
STEAM / VAPOR	Etiqueta de identificação de entrada de vapor.	
	Etiqueta indicadora de não pise.	
	Etiqueta de identificação de saída dreno.	
4	Etiqueta de identificação de eletricidade.	
	Etiqueta de identificação de superfície quente.	
	Atenção, consultar documentos acompanhantes.	



Esterilizador a Vapor Modelo: HI VAC MX II Código: 130040023 Versão / Revisão: 1.000

Folha: 21 de 25

Simbologia utilizada na embalagem do Esterilizador Baumer – modelo HI VAC MX II:

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
<u> </u>	Sentido de estocagem.
	Frágil, manusear com cuidado.
	Atenção, consultar documentos acompanhantes.
i	Consultar instruções de operação.
***	Manter seco.

7. Problemas e Soluções

PROBLEMA	CAUSA	MEDIDA CORRETIVA
Display do comando se apaga:	 Disjuntor do comando desarmado. Conector entre interface e comando solto 	Armar disjuntor.Reapertar conector.
Movimento de abertura e fechamento de portas realizado com dificuldade:	Falta de lubrificação na guarnição de vedação.Regulador de fluxo obstruído	Lubrificar a guarnição de vedação.Reajustar o regulador.
Pacotes saem molhados:	 Ineficiência da bomba de vácuo. Entrada de ar na câmara interna. Vapor úmido. 	 Checar a bomba de vácuo. Checar a vedação das portas e válvulas de retenção. Checar a instalação de abastecimento de vapor direto ou gerador, observando o correto funcionamento dos purgadores e separador de umidade.
Impressora não imprime:	 Impressora com defeito. Fonte da impressora com defeito. Falha de comunicação com controlador. 	 Realizar manutenção ou troca do componente. Realizar manutenção ou troca da fonte. Verificar conexão com cabos de conexão.
No final do ciclo o retorno à pressão atmosférica demora alem do normal:	Filtro de ar saturado.	Substituir o componente.



Esterilizador a Vapor Modelo: HI VAC MX II Versão / Revisão: 1.000

Folha: 22 de 25

PROBLEMA	CAUSA	MEDIDA CORRETIVA
Positivando o teste:	 Vapor úmido. 	Verificar suprimento de vapor.
Porta não abre:	 Falha na bomba de vácuo. Guarnição enroscando. Falha nas válvulas de controle. 	 Verificar relé térmico, disjuntores e tensão de alimentação. Lubrificar guarnição. Contactar a Gestão Pós-Venda.
Pacotes, instrumentais ou utensílios manchados:	Qualidade do vapor/água.	 Checar a qualidade da água. Checar o elemento do filtro de água, substituindo-o se necessário. Checar a câmara do gerador de vapor (caso exista), quanto à quantidade de minerais e partículas em suspensão depositados em suas paredes, fundo e resistências, limpando-os caso necessário. Verificar a qualidade do vapor de linha e instalar um filtro se necessário.
Telas do display não alternam:	 Falha na comunicação entre o display e o controlador. Chave "RUN" / "PROG" do controlador na posição "PROG". Controlador com defeito. 	 Verificar cabos de comunicação. Mudar a chave para posição "RUN". Realizar manutenção ou substituir componente
Câmara interna não atinge a temperatura selecionada:	 Falta de pressão de alimentação. Válvula agulha bloqueada. Filtro "Y" do sistema de purga obstruído. Vazamento de vapor da câmara interna. Vazamento de ar da canaleta para a câmara. Temperatura da câmara externa, falha na purgação na câmara externa. 	 Checar a pressão de entrada no cavalete de vapor. Checar o funcionamento dos componentes do cavalete de vapor. Checar o funcionamento do gerador de vapor. Limpar ou substituir o componente. Limpar o componente. Verificar o filtro e purgador.
Acúmulo de água no fundo ou porta do esterilizador:	 Desnivelamento. Válvula agulha bloqueada. Filtro "Y" do sistema de purga obstruído. 	 Nivelar. Limpar ou substituir o componente. Limpar o componente.
Equipamento não realiza vácuo:	 Relé térmico de proteção da bomba desligada. Falta de água de alimentação da bomba. Câmara pressurizada acima de 1,10 bar absoluto. Disjuntor de proteção desligado. 	 Rearmar. Caso o desarme seja constante, contactar a Gestão Pós-Venda. Checar a abertura do registro no cavalete de água. Situação normal do equipamento durante abertura da porta. Rearmar. Caso o desarme seja constante, contactar a Gestão Pós-Venda.



Esterilizador a Vapor Modelo: HI VAC MX II Código: 130040023 Versão / Revisão: 1.000

Folha: 23 de 25

PROBLEMA	CAUSA	MEDIDA CORRETIVA
Subida de pressão na câmara interna sem disparo do ciclo:	 Vazamento de ar comprimido da canaleta para a câmara interna. Falha na válvula de vapor da câmara interna. 	 Limpar ou trocar a guarnição. Trocar o reparo ou substituir o componente.
Oscilação na leitura de pressão:	Falha no aterramento.Transdutor de pressão com defeito.	 Verificar aterramento. Realizar a substituição do componente.
Erro de leitura da temperatura:	 Acumulo de água no dreno. Sensor de temperatura solto. Sensor de temperatura com defeito. Falha na conexão com o controlador. 	 Desobstruir o dreno. Reapertar o sensor. Realizar substituição do componente. Verificar conexão com o controlador.

Em caso de não resolução do problema ou outros problemas, contatar o agente autorizado Baumer S.A..

8. Esquema Elétrico

Para esterilizador a vapor:

Anexo no final deste manual (ee900902; ee894729).

Observação: Somente considerar o código ee894729 para esterilizador que não possui gerador de vapor embutido.

Para esterilizador a vapor e formaldeído:

Anexo no final deste manual (ee900903; ee894729).

Observação: Somente considerar o código ee894729 para esterilizador que não possui gerador de vapor embutido.

9. Esquema Hidropneumático

Para esterilizador a vapor:

Anexo no final deste manual (H2-MX-II).

Para esterilizador a vapor e formaldeído:

Anexo no final deste manual (H2-MX-II-F).

10. Vista Explodida

Anexo no final deste manual (V2-MX-II).

11. Descarte do Produto

A Baumer S.A. recomenda que este produto seja devolvido à sua unidade fabril, sem custo, em Mogi Mirim/SP-Brasil, na Av. Prefeito Antonio Tavares Leite, 181 – CEP: 13803-330 – A/C Gestão Pós-Venda, com a instrução de "Descarte do Produto". Caso o comprador do produto decida pelo descarte em seu país e/ou cidade, este descarte deve seguir as normas de descarte do local e/ou país destino, bem como enviar um e-mail, carta e/ou fax para a empresa Baumer S.A. que a mesma foi descartada conforme legislação.



Esterilizador a Vapor Modelo: HI VAC MX II

Versão / Revisão: 1.000

Folha: 24 de 25

12. G.P.V. - Gestão Pós-Venda

Baumer S.A.

Av. Prefeito Antonio Tavares Leite, 181 • Parque da Empresa

CEP: 13803-330 • Mogi Mirim • SP

Caixa Postal: 1081 Fone/Fax: 19 3805-7699

E-mail: gpv@baumer.com.br • baumer@baumer.com.br



Av. Prefeito Antônio Tavares Leite, 181 Moji Mirim, 13803-330 (0xx)19 1805-7655

Baumer S/A

Esterilizador Hi Vac MX II

Código: ee900902

Sub. A Alterações nas entradas analógicas 0-20 mA.

Página anterior:

BAUMER Sub. A

Código: ee900902

Desenho: Gabriel Antonio Marcondes

Revisão: Wanderson Venceslau

Aprovação: Michel Ribeiro

Descrição da página: Título / Capa Observ


Observação:


Próxima página: 1


Autor ultima revisão: gabriel.marcondes


Data ultima revisão: 26/12/2011


Página:





























1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

A-1	Tag	Componente	Descrição	Código da peça
Boldo de controle da porta descarga	-AL1	Campainha sonalarme	Campainha Sonalarme	88027
CPU 26 57 200 SIEMENS				
EEPAL Expansio 2-57200 SIEMENS				
Expansion 3-5 ZOO SIEMENS				
Expansion 1-57 200 SIEMENS				
Fushed trillo DIN				
Prof. Prof				
Prof. Facility Trible Din 8772 144 1				
Prof. Prof				
1-75				
Foot				
Prof. Folder Trillin Din				
FRDE Facility CTIND DIS 57752				
Peta Fusived Tithlo Din				
Protect Prot				
Profestion Pro				
Pota Fusivel Trillio Din 87752 -F13				
Porta Fusivel Trillico Din 87752 -F14				
Prof. Prof				
Pota Fusivel Trilho Din				
F16				
F17		=		
F18		=		
Fonte de alimentação comando		=		
Filtro de Linha RFI ISA 895834 -P1	-F18		Porta Fusível Trilho Din	87752
Fonte para impressora	-FA1	Fonte de alimentação comando		87763
1-1991	-FL1	Filtro de linha	Filtro de Linha RFI 15A	895834
18942 TD200	-FP1	Fonte para impressora	Fonte Impressora CUSTON	87763
PPID Válvula processo proporcional Part Impressora Impressora Impressora Serial custom Sep718 -PRI	-IHM1	TP177B	IHM TOUCH SCREEN	890813
PRIL Impressora	-IHM2	TD200	IHM Remota TD-200	890812
Pressostato de vapor	-PID	Válvula processo proporcional	Válvula Proporcional	894718
PFS-6 Pressostato de âgua na bomba de vácuo Pressostato 0,1 à 1,0 BAR NA 88442 4PS-9 Pressostato canaleta porta carga Pressostato 0,1 à 1,0 BAR NA 88442 4PS-9 Pressostato canaleta porta descarga Pressostato 2,3 a BAR 89020 4PS-11 Pressostato de ar CJ PCS 55441 4PT-3 Transdutor pressão câmara externa Transdutor de pressão absoluto 896072 4PT-28 Transdutor pressão câmara interna Transdutor de pressão absoluto 896072 4PT-28 Transdutor de pressão are gistrador 7 4RL1 Registrador Gráfico 8 4RL2 acoplamento Relé 55291 4RL2 acoplamento Relé 55291 4RL3 acoplamento Relé 55291 4RL4 acoplamento Relé 55291 4RL5 acoplamento Relé 55291 4RL7 acoplamento Relé 55291 4RL7 acoplamento Relé 55291 4RL8 acoplamento Relé 55291 4RL1 acoplamento Relé 55291	-PR1	Impressora	Impressora serial custom	892739
4P5-9 Pressostato canaleta porta carga Pressostato 0,1 à 1,0 BAR NA 88442 4P5-10 Pressostato canaleta porta descarga Pressostato 0,2 à 8 BAR 89202 4P5-11 Pressostato de ar C PCS 55441 4P7-3 Transdutor pressão câmara externa Transdutor de pressão absoluto 886072 4P7-2A Transdutor de pressão câmara interna Transdutor de pressão absoluto 896072 4P7-2B Transdutor de pressão câmara interna Transdutor de pressão absoluto 896072 4P7-2B Transdutor de pressão câmara interna Transdutor de pressão absoluto 896072 4P7-2B Transdutor de pressão câmara interna Transdutor de pressão absoluto 896072 4P7-2B Transdutor de pressão câmara interna Transdutor de pressão absoluto 896072 4P7-2B Transdutor de pressão câmara interna Transdutor de pressão absoluto 896072 4P7-2B Transdutor de pressão absoluto 896072 Pressostato de pressão absoluto 896072 4P1-2B Registrador Gráfico Acoplamento Relé 55291 Pressostato de pressão absoluto 896072	-PS-1	Pressostato de vapor	Pressostato 0,1 à 1,0 BAR NA	88442
-95-10 Pressostato canaleta porta descarga Pressostato 0,2 à 8 BAR 89202 -95-11 Pressostato de ar C PCS 55441 -97-3 Transdutor pressão câmara externa Transdutor de pressão absoluto 896072 -97-2A Transdutor pressão câmara interna Transdutor de pressão absoluto 896072 -97-2B Transdutor de pressão egistrador Transdutor de pressão egistrador C -8G1 Registrador Gráfico Acoplamento Relé 55291 -8L1 Relé acoplamento 24VCC Acoplamento Relé 55291 -8L2 = Acoplamento Relé 55291 -8L3 = Acoplamento Relé 55291 -8L5 = Acoplamento Relé 55291 -8L5 = Acoplamento Relé 55291 -8L6 = Acoplamento Relé 55291 -8L7 = Acoplamento Relé 55291 -8L8 = Acoplamento Relé 55291 -8L9 = Acoplamento Relé 55291 -8L11 =	-PS-6	Pressostato de àgua na bomba de vácuo	Pressostato 0,1 à 1,0 BAR NA	88442
PFS-11	-PS-9	Pressostato canaleta porta carga	Pressostato 0,1 à 1,0 BAR NA	88442
-P5-11 Pressostato de ar CJ PCS 55441 -P7-3 Transdutor pressão câmara externa Transdutor de pressão absoluto 896072 -P7-28 Transdutor pressão câmara interna Transdutor de pressão absoluto 896072 -P7-28 Transdutor de pressão registrador **** -RG1 Registrador Gráfico **** -RL1 Relé acoplamento 24VCC Acoplamento Relé 55291 -RL2 = Acoplamento Relé 55291 -RL3 = Acoplamento Relé 55291 -RL4 = Acoplamento Relé 55291 -RL5 = Acoplamento Relé 55291 -RL5 = Acoplamento Relé 55291 -RL7 = Acoplamento Relé 55291 -RL8 = Acoplamento Relé 55291 -RL9 = Acoplamento Relé 55291 -RL10 = Acoplamento Relé 55291 -RL11 = Acoplamento Relé 55291 -RL12 = <td< td=""><td>-PS-10</td><td></td><td>Pressostato 0,2 à 8 BAR</td><td>89202</td></td<>	-PS-10		Pressostato 0,2 à 8 BAR	89202
-PT-3 Transdutor pressão câmara externa Transdutor de pressão absoluto 896072 -PT-2A Transdutor pressão câmara interna Transdutor de pressão absoluto 896072 -PT-2B Transdutor de pressão egistrador	-PS-11		CJ PCS	55441
PT-ZA	-PT-3		Transdutor de pressão absoluto	896072
-PT-28	-PT-2A			
Registrador Gráfico	-PT-2B		·	
Relé acoplamento 24VCC	-RG1			
41.2 =			Acoplamento Relé	55291
RL3				
-RL4 = Acoplamento Relé 55291 -RL5 = Acoplamento Relé 55291 -RL6 = Acoplamento Relé 55291 -RL7 = Acoplamento Relé 55291 -RL8 = Acoplamento Relé 55291 -RL10 = Acoplamento Relé 55291 -RL11 = Acoplamento Relé 55291 -RL11 = Acoplamento Relé 55291 -RL13 = Acoplamento Relé 55291 -RL14 = Acoplamento Relé 55291 -RL14 = Acoplamento Relé 55291 -RL15 = Acoplamento Relé 55291				
RLS				
RL6				
-RL7 = Acoplamento Relé 55291 -RL8 = Acoplamento Relé 55291 -RL9 = Acoplamento Relé 55291 -BL10 = Acoplamento Relé 55291 -BL11 = Acoplamento Relé 55291 -BL12 = Acoplamento Relé 55291 -BL13 = Acoplamento Relé 55291 -RL14 = Acoplamento Relé 55291 -RL15 = Acoplamento Relé 55291				
-RL8 = Acoplamento Relé 55291 -RL19 = Acoplamento Relé 55291 -RL10 = Acoplamento Relé 55291 -RL11 = Acoplamento Relé 55291 -RL12 = Acoplamento Relé 55291 -RL13 = Acoplamento Relé 55291 -RL14 = Acoplamento Relé 55291 -RL15 = Acoplamento Relé 55291				
RL19				
Acqiamento Relé S5291				
Acoplamento Relé 55291				
-RL12 = Acoplamento Relé 55291 -RL13 = Acoplamento Relé 55291 -RL14 = Acoplamento Relé 55291 -RL15 = Acoplamento Relé 55291 -RL15 = Acoplamento Relé 55291				
-RL13 = Acoplamento Relé 55291 -RL14 = Acoplamento Relé 55291 -RL15 = Acoplamento Relé 55291				
-RL14 = Acoplamento Relé 55291 -RL15 = Accoplamento Relé 55291				
-RL15 = Acoplamento Relé 55291				
	-RL15 -RL16	=	Acoplamento Relé Acoplamento Relé	55291 55291

Página anterior: 11 Próxima página: 12.a

	Código:	ee900902
BAUMER		
	Sub.	. A

Desenho: Gabriel Antonio Marcondes	Descrição da página:
Revisão: Wanderson Venceslau	Lista de peças
Aprovação: Michel Ribeiro	

Observação:	Página:	,
Observação.		-
	Autor ultima revisão:	
	gabriel.marcondes	
	Data ultima revisão:	
	26/12/2011	


1 2	3	4	5	6	7	8	9	10

	<u> </u>		
Tag	Componente	Descrição	Código da peça
	Dalá acontamento 24VCC	Accelements Bull	
-RL17	Relé acoplamento 24VCC	Acoplamento Relé Acoplamento Relé	55291
-RL18 -RT-1	Bloco auxiliar disjuntor motor	Bloco Auxiliar Disjuntor Motor	55291 891848
-R1-1 -SA-7		BIOCO AUXIIIdi Disjuntoi Piotoi	891848
-SA-7 -SA-8	Sistema anti-esmagamento porta carga Sistema anti-esmagamento porta descarga		
-SM-7	Sensor magnético para Porta de carga	Sensor Magnético para cilindro	55428
-SM-8	Sensor magnetico para Porta de Carga Sensor magnetico para Porta de descarga	Sensor Magnético para cilindro	55428
-SY-1	Válvula vapor sistema comutação	Scribbi Flagricaco para cimaro	33120
-SY-4	Válvula vácuo câmara externa		
-SY-6	Válvula entrada de água no trocador		
-SY-12	Válvula descarga do gerador		
-SY-2A	Válvula bloqueio da válvula PID		
-SY-3A	Válvula vapor câmara externa		
-SY-5A	Válvula vácuo câmara interna		
-SY-2B	Válvula ar filtrado		
-SY-5B	Válvula descarga câmara interna		
-SY-5C	Válvula exaustão lenta		
-SYV-7A	Válvula para subir porta carga		
-SYV-8A	Válvula subir porta descarga		
-SYV-9A	Válvula ar canaleta porta carga		
-SYV-10A	Válvula ar canaleta porta descarga		
-SYV-7B	Válvula trava pistão porta carga		
-SYV-8B	Válvula trava pistão porta descarga		
-SYV-9B	Válvula vácuo canaleta porta carga		
-SYV-10B	Válvula vácuo canaleta porta descarga		
-TE-5B	Sensor temperatura PT-100 referência		
-TE-5C	Sensor temperatura PT-100 de carga		
-TE-5D	Sensor temperatura PT-100 controle registrador		
-TE-5E	Sensor temperatura PT-100 carga registrador		
-VT1	Ventilador para refrigeração do comando	Micro Ventilador 220Vca	87369
-VT2	=	Micro Ventilador 220Vca	87369
-VT3	=	Micro Ventilador 220Vca	87369
		+	
		-	
		<u> </u>	
	1		

Página anterior: 12 Próxima página: 13

Código: ee90090	Desenho: Gabriel Antonio Marcondes	Descrição da página:	Observação:	Pagina: 12.a	
BATIMER	Revisão: Wanderson Venceslau	Lista de peças		Autor ultima revisão:	
DAUMEN	revisuo. Wanderson Veneesida			gabriel.marcondes	
Cub A	Aprovação: Michel Ribeiro			Data ultima revisão:	
Sub. A	Aprovação: Fileriei Ribeiro			26/12/2011	

_										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Г			•	•		•				



Página anterior: 12.a

Código: ee900902

Desenho: Gabriel Antonio Marcondes

Descrição da página:

Observação:

Revisão: Wanderson Venceslau

Aprovação: Michel Ribeiro

Diagrama de bornes =+-X1

Próxima página: 14

Página:

Autor ultima revisão:

26/12/2011

gabriel.marcondes

Data ultima revisão:



	2		4	-		7	0	0	10
1	2)	4	3	0	/	0	9	10

Alvos externos					Régua =+-X2			Alvos internos			
Designação do alvo		Fiação		Ponte		Ponte	Fiação		Designação do alvo	Posicionamento	
-PR1:1		12							12	-FP1:1	/2.2
-PR1:2		13							13	-FP1:2	/2.2
-PR1:3		14							14	-FP1:3	/2.2
-IHM1:0	-	0			⊘ 3 ⊘				0	-FA1:0Vcc	/2.5
-IHM2:0		0			⊘ 3 ⊘				0	-FA1:24Vcc	/2.4
-IHM1:24Vcc		- 24			⊘ 4 ⊘				24	-FA1:24Vcc	/2.4
-IHM2:24Vcc		- 24			⊘ 4 ⊘				24	-FA1:24Vcc	/2.4
-SM-7:AZ	-	0							0	-FA1:0Vcc	/2.5
-SM-8:AZ		0							0	-FA1:0Vcc	/2.5
-SM-7:MR		- 24			6				24	-FA1:24Vcc	/2.4
-SM-8:MR		- 24			◎ 6 ◎				24	-FA1:24Vcc	/2.4
-SM-7:PR		100							100	-CPU:I 0.0	/3.2
-SM-8:PR		101							101	-CPU:I 0.1	/3.3
-PS-1:13		- 24			⊗ 8 ⊗				24	-FA1:24Vcc	/2.4
-PS-1:14		102			⊗ 8 ⊗				102	-CPU:I 0.2	/3.4
-PS-11:13		- 24			9				24	-FA1:24Vcc	/2.4
-PS-11:14		103							103	-CPU:I 0.3	/3.4
-PS-6:13		- 24							24	-FA1:24Vcc	/2.4
-PS-6:14		104							104	-CPU:I 0.4	/3.5
-RT-1:3		- 24							24	-FA1:24Vcc	/2.4
-RT-1:4		105							105	-CPU:I 0.5	/3.6
-PS-9:13		- 24						<u> </u>	24	-FA1:24Vcc	/2.4
-PS-9:14		106						\vdash	106	-CPU:I 0.6	/3.7
-PS-10:13		24						<u> </u>	24	-FA1:24Vcc	/2.4
-PS-10:14		107						\vdash	107	-CPU:I 0.7	/3.8

 Página anterior:
 13

 Código:
 ee900902
 Desenho: Gabriel Antonio Marcondes
 Descrição da página:
 Observação:

	BAUMER	
		Sub. A


evisão: Wanderson Venceslau	Diagrama de bornes =+-X2
provação: Michel Ribeiro	


rayına.	14	
Autor ultima revisão:		
gabriel.marcondes		
Data ultima revisão:		
26/12/2011		
	Autor ultima revisão: gabriel.marcondes Data ultima revisão:	Autor ultima revisão: gabriel.marcondes Data ultima revisão:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	_										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Alvos externos		Régua =+-X2		Alvos interno	s	
Designação do alvo	Fiação	Ponte Ponte	Fiação	Designação do alvo	Posicionamento	
-BT1:13	24	○ 14 ○		24	-FA1:24Vcc	/2.4
-BT1:14	108	○ 14 ○		108	-CPU:I 1.0	/4.1
-SA-7:MR	24	○ 15 ○		24	-FA1:24Vcc	/2.4
-SA-7:PR	109	○ 15 ○		109	-CPU:I 1.1	/4.2
-SA-8:MR	24	◎ 16 ◎		24	-FA1:24Vcc	/2.4
-SA-8:PR	110	◎ 16 ◎		110	-CPU:I 1.2	/4.3
				24	-FA1:24Vcc	/2.4
				111	-CPU:I 1.3	/4.4
-PT-2A:VM	24	◎ 18 ◎		24	-CPU:1L+	/5.2
-PT-2A:BR	300	◎ 18 ◎				
-PT-3:VM	24	◎ 19 ◎		- 24	-CPU:1L+	/5.2
-PT-3:BR	301	◎ 19 ◎		301	-EEA2:B+	/9.3
		© 20 ⊗		- 24	-CPU:1L+	/5.2
		⊘ 20 ⊘		302	-EEA2:C+	/9.5
-PID-(-)	0			- 0	-CPU:1M	/5.2
-PID-GND1	401			401	-EEA2:M0	/9.3
-PID-24	24			- 24	-CPU:1L+	/5.2
-PID-I1	400			400	-EEA2:I0	/9.4
-RG1:G3				0	-FA1:0Vcc	/2.5
-RG1:A3				-		
-PT-2B:Vm	24	S 24 S		- 24	-FA1:24Vcc	/2.4
-PT-2B:Br	313	⊘ 24 ⊘		-		
					-	

Página anterior: 14 Próxima página: 15 Página: Código: ee900902 Desenho: Gabriel Antonio Marcondes Descrição da página: Observação: BAUMER Autor ultima revisão: Diagrama de bornes =+-X2 Revisão: Wanderson Venceslau gabriel.marcondes Data ultima revisão: Sub. A Aprovação: Michel Ribeiro 26/12/2011





2 3 5 6 10

DISPOSITIVOS DE ENTRADAS

Entradas digitais:

I0.0-(SM-7) Sensor magnético da porta de carga

I0.1-(SM-8) Sensor magnético da porta de descarga

I0.2-(PS-1) Pressostato de vapor

I0.3-(PS-11) Pressostato de ar

IO.4-(PS-6) Pressostato de água da bomba de vácuo

I0.5-(RT-1) Relé térmico da bomba de vácuo

I0.6-(PS-9) Pressostato canaleta porta de carga

IO.7-(PS-10) Pressostato canaleta porta de descarga

I1.0-(BT-1) Botão de controle da porta descarga

I1.1-(SA-7) Sistema anti esmagamento porta de carga

I1.2-(SA-8) Sistema anti esmagamento porta de descarga

Entradas analógicas:

AIW0-(TE-5A) Entrada sensor PT-100 Controle AIW2-(TE-5B) Entrada sensor PT-100 Verificação AIW4-(TE-5C) Entrada sensor PT-100 Interior da carga AIW6-(TE-5F) Entrada sensor PT-100 Trocador de calor AIW8-(TE-3) Entrada sensor PT-100 Câmara externa AIW10-(TE-5F) Entrada sensor PT-100 Formaldeído AIW12-(PT-2A) Entrada de 0 à 20mA controle pressão C.I AIW14-(PT-3) Entrada de 0 à 20mA controle pressão C.E

DISPOSITIVOS DE ENTRADAS

Saidas digitais:

00.0-(SYV-7A) Válvula para subir porta de carga

00.1-(SYV-9A) Válvula de ar canaleta porta de carga

O0.2-(SYV-7B) Válvula trava pistão porta carga

(SYV-9B) Válvula de vácuo canaleta porta de carga

00.3-(SYV-8A) Válvula para subir porta de descarga 00.4-(SYV-10A) Válvula de ar canaleta porta de descarga

00.5-(SYV-8B) Válvula trava pistão porta de descarga

(SYV-10B) Válvula de vácuo canaleta porta de descaga

O0.6-(SY-5A) Válvula de vácuo na câmara interna

00.7-(SY-5B) Válvula de descarga da câmara interna

O1.0-(SY-2A) Válvula de bloqueio da válvula PID

O1.1-(SY-2B) Válvula de ar filtrado

O1.2-(SY-3A) Válvula de vapor na câmara externa

O1.3-(SY-12) Válvula de descarga do gerador

O1.4-(P5) Bomba vácuo

O1.5-(AL-1) Campainha sonalarme

O1.6-(SY-4) Válvula de vácuo na câmara externa

O1.7-(SY-5C) Válvula de exaustão lenta

O2.0-(SY-6) Válvula de entrada de água no trocador

O2.1-(SY-1) Válvula vapor sistema de comutação

Saidas analógicas:

AQW0-(SA1) Saída 0 à 20mA controle válvula PID

Página anterior: 16 Próxima página:



Desenho: Gabriel Antonio Marcondes Revisão: Wanderson Venceslau

Descrição da página:

Dispositivos entradas e saidas

Observação:

gabriel.marcondes Data ultima revisão 26/12/2011

Sub. A

Código: ee900902

Aprovação: Michel Ribeiro



Avenida Prefeito Antônio Tavares Leite, 181 Mogi Mirim, 13803-330

ESTERILIZADOR HI VAC MX II FORMALDEÍDO

Código: ee900903

Sub B Corrigido alimentação do módulo 0 a 20mA, inserido observações para equipamento de 1 porta e ligações de segurança de porta. Desenho passado de AutoCad para EPLAN ELETRIC P8.

Página anterior

Próxima página




Código: ee900903 Sub. Atual: Sub B


Desenhado: Tadeu Brito Revisado: Wilton Canatto Michel Ribeiro


Descrição da página: Título / Capa


Obs.:


Folha






































Tag	Componente	Descrição	Código da peça
-AL1	Campainha sonalarme	Campainha Sonalarme	88027
-BT1	Botão de controle da porta descarga	Botão Impulso	81060
-CPU	CPU 226 S7 200 SIEMENS	Processador CLP S-7200	890807
-EEA1	Expansão 3- S7200 SIEMENS	Módulo 4E PT-100	898110
-EEA2	Expansão 4- S7200 SIEMENS	Módulo 2E PT-100 CLP	890809
-EEA3	Expansão 5 -S 7200 SIEMENS	Módulo 4EA e 1SA CLP	895000
-ESD1	EXPANSÃO 1 -S7 200 SIEMENS	Módulo 8S Digitais CLP	890808
-ESD2	EXPANSÃO 2 -S 7200 SIEMENS	Módulo 8S Digitais CLP	890808
-F1	Fusível trilho DIN	Porta Fusível Trilho Din	87752
-F2	=	Porta Fusível Trilho Din	87752
-F3	=	Porta Fusível Trilho Din	87752
-F4	=	Porta Fusível Trilho Din	87752
-F5	=	Porta Fusível Trilho Din	87752
-F6	=	Porta Fusível Trilho Din	87752
-F7	=	Porta Fusível Trilho Din	87752
-F8	=	Porta Fusível Trilho Din	87752
-F9	=	Porta Fusível Trilho Din	87752
-F10	=	Porta Fusível Trilho Din	87752
-F11	=	Porta Fusível Trilho Din	87752
-F12	=	Porta Fusível Trilho Din	87752
-F13	=	Porta Fusível Trilho Din	87752
-F14	=	Porta Fusível Trilho Din	87752
-F15	=	Porta Fusível Trilho Din	87752
-F16	=	Porta Fusível Trilho Din	87752
-F17	=	Porta Fusível Trilho Din	87752
-F18	=	Porta Fusível Trilho Din	87752
-F19	=	Porta Fusível Trilho Din	87752
-F20	=	Porta Fusível Trilho Din	87752
-F21	=	Porta Fusível Trilho Din	87752
-F22	=	Porta Fusível Trilho Din	87752
-F23	=	Porta Fusível Trilho Din	87752
-F24	=	Porta Fusível Trilho Din	87752
-F25	=	Porta Fusível Trilho Din	87752
-F26	=	Porta Fusível Trilho Din	87752
-F27	=	Porta Fusível Trilho Din	87752
-F28	=	Porta Fusível Trilho Din	87752
-F29	=	Porta Fusível Trilho Din	87752
-F30	=	Porta Fusível Trilho Din	87752
-F31	=	Porta Fusível Trilho Din	87752
-FA1	Fonte de alimentação comando	Fonte Impressora CUSTON	87763
-FL1	Filtro de linha	Filtro de Linha RFI 15A	895834
-FP1	Fonte para impressora	Fonte Impressora CUSTON	87763
-IHM1	TP177B	IHM TOUCH SCREEN	890813
-IHM2	TD200	IHM Remota TD-200	890812
-LARH14	Nível superior reservatório de água	Mini sensor de nível	88866
-MS1	Micro switch segurança de porta 1		
-MS2	Micro switch segurança de porta 2		
-MS3	Micro switch segurança de porta 3		
-MS4	Micro switch segurança de porta 4		
-PID	Válvula processo proporcional	Válvula Proporcional	894718
-PR1	Impressora	Impressora serial custom	892739
-PS-1	Pressostato de vapor	Pressostato 0,1 à 1,0 BAR NA	88442
-PS-6	Pressostato de àgua na bomba de vácuo	Pressostato 0,1 à 1,0 BAR NA	88442
-PS-9	Pressostato de agua na borniba de vacuo Pressostato canaleta porta carga	Pressostato 0,1 à 1,0 BAR NA	88442
-PS-10	Pressostato canaleta porta descarga	Pressostato 0,2 à 8 BAR	89202
-PS-11	Pressostato de ar	CJ PCS	55441

Próxima página ____15.a_ Página anterior 14 Desenha Revisado Obs.:



digo: e	900903	
b. Atual:	Sub B	
		Ī

Desenhado:	Tadeu Brito	Descrição da pá
Revisado:	Wilton Canatto	Lista de peças
Aprovado:	Michel Ribeiro	

página:

Folha Folha

Lista de peças

Tag	Componente	Descrição	Código da peça
-PT-3	Transdutor pressão câmara externa	Transdutor de pressão absoluto	896072
-PT-13	Transdutor pressão do Boiler	Transdutor de pressão absoluto	896072
-PT-2A	Transdutor pressão câmara interna	Transdutor de pressão absoluto	896072
-PT-2B	Transdutor de pressão registrador		
-RG1	Registrador Gráfico		
-RL1	Relé acoplamento 24VCC	Acoplamento Relé	55291
-RL2	=	Acoplamento Relé	55291
-RL3	=	Acoplamento Relé	55291
-RL4	=	Acoplamento Relé	55291
-RL5	=	Acoplamento Relé	55291
-RL6	=	Acoplamento Relé	55291
-RL7	=	Acoplamento Relé	55291
-RL8	=	Acoplamento Relé	55291
-RL9	=	Acoplamento Relé	55291
-RL10	=	Acoplamento Relé	55291
-RL11	- =	Acoplamento Relé	55291
-RL12	=	Acoplamento Relé	55291
-RL13	- =	Acoplamento Relé	55291
-RL14	- =	Acoplamento Relé	55291
-RL15	=	Acoplamento Relé	55291
-RL15	=	Acoplamento Relé	
-RL16	=	Acoplamento Relé	55291 55291
	=	Acoplamento Relé	
-RL18		Acoplamento Relé	55291
-RL19 -RL20	=	· ·	55291
-RL20 -RL21	_	Acoplamento Relé	55291 55291
	=	Acoplamento Relé	
-RL22	=	Acoplamento Relé	55291
-RL23	= =	Acoplamento Relé	55291
-RL24		Acoplamento Relé	55291
-RL25	=	Acoplamento Relé	55291
-RL26	=	Acoplamento Relé	55291
-RL27	=	Acoplamento Relé	55291
-RL28	=	Acoplamento Relé	55291
-RL29	=	Acoplamento Relé	55291
-RL30	= Discounting districts and the	Acoplamento Relé	55291
-RT-1	Bloco auxiliar disjuntor motor	Bloco Auxiliar Disjuntor Motor	891848
-SA-7	Sistema anti-esmagamento porta carga		
-SA-8	Sistema anti-esmagamento porta descarga		
-SM-7	Sensor magnético para Porta de carga	Sensor Magnético para cilindro	55428
-SM-8	Sensor magnético para Porta de descarga	Sensor Magnético para cilindro	55428
-SM-14A	Sensor capacitivo do frasco	Sensor Capacitivo	894402
-SM-14B	Sensor indutivo do furador	Sensor Magnético para cilindro	55428
-SY-1	Válvula vapor sistema comutação		
-SY-4	Válvula vácuo câmara externa		
-SY-6	Válvula entrada de água no trocador		
-SY-12	Válvula descarga do gerador		
-SY-2A	Válvula bloqueio da válvula PID		
-SY-3A	Válvula vapor câmara externa		
-SY-5A	Válvula vácuo câmara interna		
-SY-13A	Válvula formaldeído no Boiler		
-SY-14A	Válvula entrada de água no reservatório		
-SY-2B	Válvula ar filtrado		
-SY-3B	Válvula água na câmara externa		
-SY-5B	Válvula descarga câmara interna		
-SY-13B	Válvula vapor na serpentina		
-SY-14B	Válvula saida de água no reservatório		

Página anterior Próxima página 15 Próxima página 15.b



esennado:	radeu Brito	
evisado:	Wilton Canatto	
provado:	Michel Ribeiro	

Descrição da página: Lista de peças Obs.:

Tag	Componente	Descrição	Código da peça
-SY-2C	Válvula vapor na câmara interna		
-SY-5C	Válvula exaustão lenta		
-SY-13C	Válvula vácuo no Bolier formaldeído		
-SY-14C	Válvula avanço do furador		
-SY-2D	Válvula vapor Boiler		
-SY-5D	Válvula bloqueio na válvula agulha		
-SY-13D	Válvula drenagem no Boiler		
-SY-14D	Válvula retorno do furador		
-SY-2E	Válvula formaldeído na CI		
-SYV-7A	Válvula para subir porta carga		
-SYV-8A	Válvula subir porta descarga		
-SYV-9A	Válvula ar canaleta porta carga		
-SYV-10A	Válvula ar canaleta porta descarga		
-SYV-7B	Válvula trava pistão porta carga		
-SYV-7B -SYV-8B	Válvula trava pistão porta descarga		
-SYV-8B -SYV-9B	Valvula vacuo canaleta porta carga		
-SYV-10B	Válvula vácuo canaleta porta descarga		
-TE-5B	Sensor temperatura PT-100 referência		
-TE-5C	Sensor temperatura PT-100 de carga		
-TE-5D	Sensor temperatura PT-100 controle registrador		
-TE-5E	Sensor temperatura PT-100 carga registrador		
-TE-5G	Sensor temperatura PT-100 formaldeído		
-VT1	Ventilador para refrigeração do comando	Micro Ventilador 220Vca	87369
-VT2	=	Micro Ventilador 220Vca	87369
-VT3	=	Micro Ventilador 220Vca	87369

Página anterior 15.a

Código: ee900903 Sub. Atual: Sub B


Desenhado: Tadeu Brito Revisado: Wilton Canatto Aprovado: Michel Ribeiro


Descrição da página: Lista de peças

Obs.:

Próxima página

Folha Folha 15.b 25





Página anterior

Código: ee900903 Sub. Atual: Sub B

Revisado: Aprovado:

Desenhado: Tadeu Brito Wilton Canatto Michel Ribeiro

Descrição da página: Diagrama de bornes =+-X1 Obs.:

Próxima página

Folha Folha

Diagrama de bornes

Régua
Alvos externos =+-X2 Alvos internos

Designação do alvo	Fiação	Ponte Ponte	Fiação	Designação do alvo	Posicionamento
-PR1:1	12		12	-FP1:1	/2.2
-PR1:2	13		13	-FP1:2	/2.2
-PR1:3	14		14	-FP1:3	/2.2
-IHM1:0	0	◎ 3 ◎	0	-FA1:0Vcc	/2.5
-IHM2:0	0	⊗ 3 ⊗	0	-FA1:0Vcc	/2.5
-IHM1:24Vcc	24	○ 4 ○	24	-FA1:24Vcc	/2.4
-IHM2:24Vcc	24	○ 4 ○	24	-FA1:24Vcc	/2.4
-SM-7:AZ	0		0	-FA1:0Vcc	/2.5
-SM-8:AZ	0		0	-FA1:0Vcc	/2.5
-SM-7:MR	24	◎ 6 ◎	24	-FA1:24Vcc	/2.4
-SM-8:MR	24	◎ 6 ◎	24	-FA1:24Vcc	/2.4
-SM-7:PR	100	◎ 7 ◎	100	-CPU:I 0.0	/3.2
-SM-8:PR	101	◎ 7 ◎	101	-CPU:I 0.1	/3.3
-PS-1:13	24	⊗ 8 ⊗	24	-FA1:24Vcc	/2.4
-PS-1:14	102	⊗ 8 ⊗	102	-CPU:I 0.2	/3.4
-PS-11:13	24	◎ 9 ◎	24	-FA1:24Vcc	/2.4
-PS-11:14	103	○ 9 ○	103	-CPU:I 0.3	/3.4
-PS-6:13	24	○ 10 ○	24	-FA1:24Vcc	/2.4
-PS-6:14	104	○ 10 ○	104	-CPU:I 0.4	/3.5
-RT-1:1	24		24	-FA1:24Vcc	/2.4
-RT-1:2	105		105	-CPU:I 0.5	/3.6
-PS-9:13	24		24	-FA1:24Vcc	/2.4
-PS-9:14	106		106	-CPU:I 0.6	/3.7
-PS-10:13	24		24	-FA1:24Vcc	/2.4
-PS-10:14	107		107	-CPU:I 0.7	/3.8

Página anterior

Próxima página 17.a

	BAUMER	₹
--	--------	---

Código: ee900903 Sub. Atual: Sub B Desenhado: Tadeu Brito
Revisado: Wilton Canatto
Aprovado: Michel Ribeiro

Descrição da página:
Diagrama de bornes =+-X2

Obs.:

Folha 17 Folha 25

Diagrama de bornes

Régua
Alvos externos =+-X2 Alvos internos

Designação do alvo	Fiação	Ponte Ponte	Fiação	Designação do alvo	Posicionamento
-BT1:13	24		24	-FA1:24Vcc	/2.4
-BT1:14	108		108	-CPU:I 1.0	/4.1
-SA-7:MR	24		24	-FA1:24Vcc	/2.4
-SA-7:PR	109		109	-CPU:I 1.1	/4.2
-SA-8:MR	24	◎ 16 ◎	24	-FA1:24Vcc	/2.4
-SA-8:PR	110	◎ 16 ◎	110	-CPU:I 1.2	/4.3
-LSRS14:11	24		24	-FA1:24Vcc	/2.4
-LSRS14:12	111		111	-CPU:I 1.3	/4.4
-LARH14:13	24	◎ 18 ◎	24	-FA1:24Vcc	/2.4
-LARH14:14	112	○ 18 ○	112	-CPU:I 1.4	/4.5
-SM-14A:AZ	0		0	-FA1:0Vcc	/2.5
-SM-14B:AZ	0	◎ 19 ◎	0	-FA1:0Vcc	/2.5
-SM-14A:MR	24	⊗ 20 ⊗	24	-FA1:24Vcc	/2.4
-SM-14B:MR	24	⊘ 20 ⊘	24	-FA1:24Vcc	/2.4
-SM-14A:PR	113		113	-CPU:I1.5	/4.6
-SM-14B:PR	114		114	-CPU:I1.6	/4.7
			24	-FA1:24Vcc	/2.4
			115	-CPU:I1.7	/4.8
-PT-2A:VM	24		24	-CPU:1L+	/5.2
-PT-2A:BR	300				
-PT-3:VM	24		24	-CPU:1L+	/5.2
-PT-3:BR	301		301	-EEA3:B+	/11.3
-PT-13:VM	24		24	-CPU:1L+	/5.2
-PT-13:BR	302		302	-EEA3:C+	/11.5
-PID-(-)	0	<u></u>	0	-CPU:1M	/5.2

Página anterior

Próxima página 17.b

BAUMER	ζ
--------	---

Código:	ee900903
Código: Sub. Atua	I: Sub B

Desenhado: Tadeu Brito
Revisado: Wilton Canatto
Aprovado: Michel Ribeiro

Descrição da página:
Diagrama de bornes =+-X2

Obs.:

Folha 17.a Folha 25

Diagrama de bornes

Régua
Alvos externos =+-X2
Alvos internos

Designação do alvo	_	Fiação	_	Ponte		Ponte	_	Fiação	_	Designação do alvo	Posicionamento
-PID-GND1		401		-	⊘ 26 ⊘			401		-EEA3:M0	/11.3
-PID-24		24						24		-CPU:1L+	/5.2
-PID-I1		400						400		-EEA3:I0	/11.4
-RG1:G3								0		-FA1:0Vcc	/2.5
-RG1:A3						•					
-PT-2B:Vm		24						24		-FA1:24Vcc	/2.4
-PT-2B:Br		313									
	_		_				_		_		

Página anterior 17.a


Próxima página

BAUMER

Código: ee900903 Sub. Atual: Sub B Desenhado: Tadeu Brito
Revisado: Wilton Canatto
Aprovado: Michel Ribeiro

Descrição da página: Diagrama de bornes =+-X2 Obs.:

Folha 17.b Folha 25



Página anterior 17.b


> BAUMER Códig Sub.

Código: ee900903 Sub. Atual: Sub B Desenhado: Tadeu Brito
Revisado: Wilton Canatto
Aprovado: Michel Ribeiro

Descrição da página: Layout do comando elétrico Obs.:

Folha 18 Folha 25

Próxima página



DISPOSITIVOS DE ENTRADAS

Entradas digitais:

I0.0-(SM-7) Sensor magnético da porta de carga

I0.1-(SM-8) Sensor magnético da porta de descarga

I0.2-(PS-1) Pressostato de vapor

I0.3-(PS-11) Pressostato de ar

IO.4-(PS-6) Pressostato de água da bomba de vácuo

I0.5-(RT-1) Relé térmico da bomba de vácuo

I0.6-(PS-9) Pressostato canaleta porta de carga

I0.7-(PS-10) Pressostato canaleta porta de descarga

I1.0-(BT-1) Botão de controle da porta descarga

I1.1-(SA-7) Sistema anti esmagamento porta de carga

I1.2-(SA-8) Sistema anti esmagamento porta de descarga

I1.3-(LSRS-14) Nível inferior do reservatório de água

I1.4-(LSRH-14) Nível superior do reservatório de água

I1.5-(SM-14A) Sensor capacitivo do frasco

I1.6-(SM-14B) Sensor magnético do furador

Entradas analógicas:

AIW0-(TE-5A) Entrada sensor PT-100 Controle

AIW2-(TE-5B) Entrada sensor PT-100 Verificação

AIW4-(TE-5C) Entrada sensor PT-100 Interior da carga

AIW6-(TE-5F) Entrada sensor PT-100 Trocador de calor

AIW8-(TE-3) Entrada sensor PT-100 Câmara externa

AIW10-(TE-5F) Entrada sensor PT-100 Formaldeído

AIW12-(PT-2A) Entrada de 0 à 20mA controle pressão C.I

AIW14-(PT-3) Entrada de 0 à 20mA controle pressão C.E

DISPOSITIVOS DE ENTRADAS

Saidas digitais:

O0.0-(SYV-7A) Válvula para subir porta de carga

O0.1-(SYV-9A) Válvula de ar canaleta porta de carga

O0.2-(SYV-7B) Válvula trava pistão porta carga

(SYV-9B) Válvula de vácuo canaleta porta de carga

00.3-(SYV-8A) Válvula para subir porta de descarga

00.4-(SYV-10A) Válvula de ar canaleta porta de descarga

O0.5-(SYV-8B) Válvula trava pistão porta de descarga

(SYV-10B) Válvula de vácuo canaleta porta de descaga

O0.6-(SY-5A) Válvula de vácuo na câmara interna

O0.7-(SY-5B) Válvula de descarga da câmara interna

O1.0-(SY-2A) Válvula de bloqueio da válvula PID

O1.1-(SY-2B) Válvula de ar filtrado

O1.2-(SY-3A) Válvula de vapor na câmara externa

O1.3-(SY-12) Válvula de descarga do gerador

O1.4-(P5) Bomba de vácuo

O1.5-(AL-1) Campainha sonalarme

O1.6-(SY-4) Válvula de vácuo na câmara externa

O1.7-(SY-5C) Válvula de exaustão lenta

O2.0-(SY-6) Válvula entrada de água do trocador

O2.1-(SY-1) Válvula vapor sistema de comutação

O2.2-(SY-2C) Válvula de vapor na câmara interna

O2.3-(SY-2D) Válvula de vapor no Boiler

O2.4-(SY-2E) Válvula de formaldeído na C.I

O2.5-(SY-3B) Válvula de água na câmara externa

O2.6-(SY-5D) Válvula de bloqueio na válvula agulha

O2.7-(SY-13A) Válvula de formaldeído no Boiler

O3.0-(SY-13B) Válvula de vapor na serpentina

O3.1-(SY-13C) Válvula de vácuo no Boiler de formaldeído

O3.2-(SY-13D) Válvula de drenagem do Boiler

O3.3-(SY-14A) Válvula de entrada de água no reservatório

O3.4-(SY-14B) Válvula de saida de água no resrvatório

O3.5-(SY-14C) Válvula de avanço do furador

(SY-14D) Válvula de retorno do furador

Saidas analógicas:

AQW0-(SA1) Saída 0 à 20mA controle válvula PID

Página anterior

BAUMER

Código: ee900903 Sub. Atual: Sub B

Desenhado: Tadeu Brito
Revisado: Wilton Canatto

Michel Ribeiro

Aprovado:

Descrição da página: Dispositivos entradas e saidas Obs.:

Próxima página

Folha 20 Folha 25


EQUIPAMENTO: COMANDO ELÉTRICO BOMBA DE VÁCUO PHA





DATA:		DESENHO ELÉTRICO							NÚMERO DE PÁGINAS: 05		
DES: RIBEIRO		Substitui:				Sı	ıb:		FOLHA:		
CONF:	CANATTO	SUB							CAPA		
APROV:	KOSEKI	LETRA									

CÓDIGO:

ee894729







SU	3–A: 3–B: 3–C:						SUB-D: SUB-E: SUB-F:					
	8		7	6	5		4		3	2	1	
	REFERÊNCIA		DESCR	IÇÃO	CÓDIGO		REFERÊNCIA	1	DESC	RIÇÃO	CÓDIGO	
	DJ1	Disjuntor	bipolar 4A pa	ra o comando princ	ipal 86931							
D	DJ2	Disjuntor	motor para a	bomba de vácuo	tabela	1						_ D
	RT1	Bloco au:	xiliar do disjun	ntor motor	891848	3						
	C1	Contator	18A 24VCC pc	ara a bomba de vác	uo 55008							
	BV	Bomba d	e Vácuo									
	C2	Contator	20A 4 polos 2	20VCA	895349	,						
	CH1	Chave lig	ve liga/desliga comando principal									
С	BS1	Botão de	emergência d	lo lado de carga	98278							_ c
	BS2	Botão de	emergência d	lo lado de descarga	98278							
В												$\exists [$
В												_ B
Α												
, ,												
												_
	8		7	6	5		4		3	2	1	
			DENOMINAÇÃO:	: Descrição	dos co	mpo	nentes			CÓDIGO:		
	BAU	MER	MER DES: RIBEIRO Su			1 1	Sub:	FOLHA:		7 ee894	729	
			CONF: CANAT		SUB LETRA			4	./5			
/# 1001. 100EM									•			

